

ALPINE LIGHT TENT OX-084



アルパインライトテント OX-084

初代、2代目は「30Dリップストップナイロン」を採用しておりましたが、
本製品「アルパインライトテント」から「15Dリップストップナイロン」採用。
生地重量を大幅に軽量化し、耐水圧も従来品「1,500mm」から「5,000mm」にスペックアップしております。
オールシーズンモデル。
冬期(標高が高く、降雨の無い状況)では、別売りの冬用外張りをお使いください。

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

使用前に当取扱説明書をお読みいただき、設営手順や注意点等、把握してお使いください。

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

●使用上のご注意

- △ テント内では火気を使用しないでください。
- △ テントは自立しますが、風で飛ばされる可能性がありますので、
設営時はペグダウンをしてください。
ペグダウンが出来ない場合は、石や岩などで固定してください。
- △ 風上にテント後面のコーナーが向くように設営してください。

●製品構成パーツ

以下パーツが揃っていることを確認してください。

- ・インナーテント
- ・フライシート
- ・ポール(2本)
- ・張り綱(4本)
- ・ペグ(8本)

販売元: 株式会社 オクトス
〒925-0033 石川県羽咋市川原町子121-1
mail: info@oxtos.co.jp
HP: <https://oxtos.co.jp/>

アルパインライトテント 設営手順

弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。

以下手順を参考に設営を行ってください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

①
インナーテントを下図のように広げます。



②
インナーテントのポールスリーブにポールを通します。



③
インナーテントコーナーのポール受けを引っ張りながら、ポールをしならせ、ポケットへ差し込みます。



④
もう一方も同様にポール受けポケットへポールを差し込みます。



①～④の工程でインナーテントが自立した状態。
ペグダウンが可能な設営場所であれば、
四隅のペグダウンを行います。



⑤
インナーテント4箇所を設置されている
張り網ループに付属の張り綱を取り付けます。

⑥

入口側・背面側を確認し、インナーテントにフライシートを被せます。



⑦

四隅のバックルを留めます。
※バックルには表裏がございますので、ご注意ください。
テント短辺にバックルのメス側がくるように留めてください。



上図のようにテント長辺側へバックルのメス側をもってくるとバックルは刺さりません。メス側バックルは裏面に刻印が入っておりますので、表裏の判断材料としてください。



正常にバックル固定が出来ている状態

⑧

⑤で取り付け付けた張り綱をインナーテントから引き出します。



4箇所から張り綱が出ている状態となります。

⑨

4箇所張り綱を張っていきます。

～設営完了～
快適なテントライフをお楽しみください。



販売元：株式会社 オクトス
TEL：0767-22-8448
MAIL：info@oxtos.co.jp
URL：https://www.oxtos.co.jp/